



## AQUI-UNI Mobile Auf Tisch-Osmoseanlage mit Heißwasserfunktion ohne Festwasseranschluss

- Mobile Umkehr-Osmoseanlage für Büro, Camping, Boote
- Gefiltertes gekühltes Wasser oder heißes Wasser
- Präzise Temperaturregelung in 1°C Schritten (5-95°C)
- Ideal für Tee, Kaffee, Babynahrung und zum Kochen
- Integrierte UVC-Einheit für maximale Hygiene
- Multifunktionales Display mit Filterwechselanzeige
- Kein fester Wasseranschluss notwendig
- 6 Liter Frischwassertank mit getrenntem Abwassertank 2,5 Liter
- Abmessungen H/B/T 248 x 282 x 432mm
- Leichter und einfacher Filterwechsel




Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.  
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch,  
um einen korrekten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

---

# INHALTSVERZEICHNIS

16	Sicherheitshinweise
17	Vor dem erstmaligen Gebrauch
18	Gerätefunktionen
19	Bedienungsanweisungen
21	Reinigung und Wartung
22	Informationen zu Filtern und Filterwechsel
23	Kundendienst und Fehlerbehebung
25	Beschränkungen hinsichtlich schädlicher Stoffe
26	Technische Daten / Garantieschein

# Sicherheitshinweise

-  **Gefahr** Die Nichtbeachtung der Anweisungen auf dem Etikett kann zu erheblichen Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
-  **Warnung** Die Nichtbeachtung der Anweisungen auf dem Etikett kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
-  **Vorsicht** Dieses Symbol weist auf Situationen und Bedienvorgänge hin, die zu Gefahren führen können.

## Gefahr

- Tauchen Sie das Hauptgerät oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Gerät nicht auf Flächen aus leicht brennbarem Material abstellen oder benutzen. (Es besteht Brandgefahr.)
- Keine brennbaren Gase oder Brennstoffe in der Nähe des Geräts verwenden oder lagern. (Es besteht Brandgefahr.)
- Gerät stets an eine ordnungsgemäß geerdete, separate Steckdose anschließen.
- Niemals mehrere Elektrogeräte gleichzeitig an eine einzige Steckdosenleiste oder Steckdose anschließen. - Ausschließlich eine separate Steckdose verwenden.
- Stecker nicht mit nassen Händen einstecken oder abziehen.
- Keine willkürlichen Veränderungen am Netzstecker oder am Gerät vornehmen.
- Gerät nicht benutzen, wenn die Umgebungstemperatur außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs liegt, siehe technische Daten.
- Gerät nicht benutzen, wenn die Netzspannung oder -frequenz von den zulässigen Werten abweicht, siehe technische Daten.
- Gerät nicht auf schrägen Flächen benutzen.
- Gerät nicht auf den Kopf stellen, wenn es in Betrieb ist oder bewegt wird.

## Warnung

- Hauptgerät oder Netzkabel nicht auf eine rutschige, heiße oder feuchte Fläche oder eine Kante platzieren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern halten. (Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Schäden am Gerät).
- Gerät nicht alleine benutzen, wenn man mit der Bedienung nicht vertraut ist. (Kinder und Personen, die körperlich oder geistig beeinträchtigt sind oder nicht über die erforderliche Erfahrung und Kenntnisse verfügen, dürfen es nur unter Aufsicht benutzen.)
- Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen lagern oder benutzen. (Dies kann zu Brand, Verformung, Verfärbung und/oder anderen Gefährdungen führen).
- Netzkabel nicht mit nassen Händen einstecken oder abziehen.
- Beim Abziehen Stecker festhalten, niemals am Kabel ziehen.
- Wasserauslass regelmäßig reinigen und nicht verstopfen.
- Gerät nicht bewegen, wenn es in Betrieb ist.

## Vorsicht

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, Wassertank vor dem Lagern leeren.
- Gerät nur nach der Methode reinigen, die in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- Hauptgerät oder Netzkabel nicht auf eine rutschige, heiße oder feuchte Fläche oder eine Kante platzieren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern halten. (Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Schäden am Gerät).
- Gerät nicht alleine benutzen, wenn man mit der Bedienung nicht vertraut ist. (Kinder und Personen, die körperlich oder geistig beeinträchtigt sind oder nicht über die erforderliche Erfahrung und Kenntnisse verfügen, dürfen es nur unter Aufsicht benutzen.)
- Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen lagern oder benutzen. (Dies kann zu Brand, Verformung, Verfärbung und/oder anderen Gefährdungen führen).
- Netzkabel an einem Ort aufbewahren, an dem es nicht von Haustieren und/oder Ungeziefer beschädigt werden kann.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, vor dem erneuten Gebrauch Wasser durchlaufen lassen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Oberfläche des Geräts kann nach dem Gebrauch noch eine Zeit lang heiß bleiben.
- Achten Sie bei der Platzierung des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Platzieren Sie keine mehreren tragbaren Steckdosen oder tragbaren Stromversorgungen hinter dem Gerät.
- Betreiben Sie den UV-C-Strahler nicht, wenn er aus dem Gehäuse des Geräts entfernt wurde.
- Das Gerät enthält einen UV-C-Strahler.
- Eine unbeabsichtigte Verwendung des Geräts oder eine Beschädigung des Gehäuses kann zur Freisetzung gefährlicher UV-C-Strahlung führen. UV-C-Strahlung kann bereits in kleinen Dosen Augen und Haut schädigen.
- Offensichtlich beschädigte Geräte dürfen nicht betrieben werden.
- Der Austausch der UV-C-Lampe ist nicht gestattet.
- Das Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) mit einem Bemessungsdifferenzstrom von höchstens 30 mA betrieben werden.




Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt.

Die gewerbliche Nutzung oder unsachgemäße Handhabung kann zum Verlust der Garantieansprüche führen.

# Vor dem erstmaligen Gebrauch





## Ersteinrichtung

1. Entfernen Sie vor der Verwendung alle Verpackungen, Etiketten und Zubehörteile innen und außen.
2. Kochen Sie Wasser und gießen Sie es 2 bis 3 Mal ab. Wischen Sie das Produkt anschließend vollständig mit einem trockenen Tuch trocken.
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wischen Sie die Außenteile mit einem feuchten Tuch ab.




## Inbetriebnahme des Geräts

1. Netzkabel in eine geerdete Steckdose stecken, die für eine Nennstromstärke von mindesten 15 A ausgelegt ist.  
Keine Steckdosenleisten verwenden.
2. Wasserbehälter einsetzen.
3. Wasservorratsbehälter bis zur Höhe MAX mit Wasser befüllen, dann [Wash] drücken, um eine Reinigung vorzunehmen.  
- Reinigungsvorgang [Wash] bei einem Filterwechsel oder in regelmäßigen Abständen durchführen.
4. Nach der Reinigung Wasservorratsbehälter leeren und vor Gebrauch des Geräts mit frischem Wasser befüllen.



# Gerätefunktionen

## Bediendisplay




\*TDS : ezeichnung für „vollständig gelöste Feststoffe“, d. h. die Gesamtmenge der gelösten Stoffe, wie z. B. Salze, Mineralien und Metalle in Wasser, in der Regel in mg/l gemessen.

## Beschreibung des Bediendisplays und Bedienung

Element	Erklärung der Funktionen
START/STOP	Taste drücken, um eine voreingestellte Wassermenge mit einer vorgegebenen Temperatur auszugeben. Die Ausgabe kann durch Drücken der Taste gestoppt werden.
150ml/300ml	Taste drücken, um 150 ml oder 300 ml als voreingestellte Ausgabemenge zu wählen.
500ml/1000ml	Taste drücken, um 500 ml oder 1.000 ml als voreingestellte Ausgabemenge zu wählen.
Cool	Taste drücken, um kaltes Wasser mit einer Temperatur von 15 °C oder weniger auszugeben. - Kaltes Wasser wird mit einer Temperatur von mindestens 6 °C ausgegeben, je nach Umgebungstemperatur und Temperatur des zugeführten Wassers.
40-60°C	Taste drücken, um warmes Wasser mit einer Temperatur von 40-60 °C auszugeben. Taste +/- in der Mitte des Displays drücken, um die Temperatur in 1°C-Schritten zu verändern.
61-95°C	Taste drücken, um heißes Wasser mit einer Temperatur von 61-95 °C auszugeben. Taste +/- in der Mitte des Displays drücken, um die Temperatur in 1°C-Schritten zu verändern.
Wash	Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die inneren Teile des Geräts zu reinigen, wie z. B. den Schlauch und den Wasserbehälter. - Darauf achten, die Taste zu drücken, damit eine Reinigung durchgeführt wird, wenn das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, wenn ein Filter ausgetauscht wird oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt und lediglich gelagert wird.
Lock	Taste drücken, um heißes Wasser auszugeben. - Wenn Kinder oder ältere Menschen mit heißem Wasser umgehen, wird empfohlen, dass eine erfahrene Person zur Sicherheit Hilfestellung gibt.
Reset	Taste drücken, um den Lebensdauerzähler des Filters (PAC/RO/CF) zurückzusetzen. - Beim Filterwechsel Taste drücken zum Initialisieren, anschließend Reinigungsvorgang mit [Wash] starten.
Standby-Modus	Wenn das Display 60 Sekunden lang inaktiv ist, wird es dunkel und geht in den Standby-Modus.


# Bedienungsanweisungen

## [Purified Water] Wasserausgabe



- [START-STOP] drücken, damit Wasser in einen eingebauten Behälter für aufbereitetes Wasser eingelassen wird.


## [lukewarm water 40-60°C] Wasserausgabe



- [40-60°C] für Warmwasser drücken.
- Die eingestellte Temperatur wird im Display angezeigt.
- Ändern der eingestellten Temperatur: [ + - ] über bzw. unter der Temperaturanzeige drücken, um die Temperatur in 1 °C-Schritten einzustellen.
- Mit dieser Funktion lässt sich die Temperatur in einem Bereich von 40–60 °C einstellen, der eingestellte Wert wird gespeichert.
- Nach dem Einstellen der Temperatur [START-STOP] zur Wasserausgabe drücken.

# Bedienungsanweisungen


## [Hot Water 61-95°C] Wasserausgabe



- [Lock] drücken, dann heißes Wasser mit Schaltfläche [61-95°C] wählen. Die eingestellte Temperatur wird im Display angezeigt.
- Ändern der eingestellten Temperatur: [+ -] über bzw. unter der Temperaturanzeige drücken, um die Temperatur in 1 °C-Schritten einzustellen.  
- Mit dieser Funktion lässt sich die Temperatur in einem Bereich von 61-95 °C einstellen, der eingestellte Wert wird gespeichert.
- Nach dem Einstellen der Temperatur [START-STOP] zur Wasserausgabe drücken.
- Einige Zeit nach der Wasserausgabe wird [Lock] erneut aktiviert.


\* Vorsicht bei der Verwendung von heißem Wasser: Es besteht die Gefahr, sich zu verbrühen.

## Einstellen der Wassermenge



- Die Ausgabemenge kann in 4 Stufen eingestellt werden: 150/300/500/1000 ml.
- [150ml-300ml] oder [500ml-1.000ml] drücken und dann jeweils [+ -] drücken, um die Ausgabemenge zu wählen.
- Nachdem die Ausgabemenge gewählt wurde, wird ein Modus entsprechend der gewünschten Temperatur gewählt, und die Ausgabe beginnt.


# Reinigung und Wartung



## ■ Wasservorratsbehälter

- Der Wasservorratsbehälter kann mit Wasser gereinigt werden. Behälter abnehmen und mit warmem Wasser und einem weichen Spülschwamm vorsichtig reinigen. (Bei Reinigung mit hohen Temperaturen von 80°C oder mehr kann es zu einer Verformung der Teile kommen).


\* Da kalkhaltiges Leitungswasser zu Ablagerungen im Wasservorratsbehälter führen kann, wird empfohlen, den Behälter regelmäßig zu reinigen. Hierzu Zitronensäure oder Essig in einem geeigneten Verhältnis mit Wasser mischen.



## ■ Gehäuse

- Gehäuse außen mit einem feuchten Tuch vorsichtig abwischen.


\* Das Gehäuse darf nicht mit Wasser gereinigt werden: Nicht in Wasser legen oder mit Wasser bespritzen.



## ■ Wasserbehälter

- Der Wasserbehälter kann mit Wasser gereinigt werden. Behälter abnehmen und mit warmem Wasser und einem weichen Spülschwamm vorsichtig reinigen.

\* Bei Reinigung mit hohen Temperaturen von 80°C oder mehr kann es zu einer Verformung der Teile kommen.



## ■ Auslassdüse (Hahn)

- Auslassdüse außen vorsichtig mit einem feuchten Tuch abwischen.

## Bedienungsanleitung



**Wash**

■ 3 Sekunden lang drücken, um automatisch zu spülen und abzulassen



**Reset**

■ Rücksetzung der Filterelement-Lebensdauer



**Fresh Water**

■ Anzeige der Filterelement-Lebensdauer

**Purify**

■ Frischwasserreinigung

**Fresh Water**

■ Wassertank ist leer, bitte Wasser nachfüllen

**No Water**

■ Dauerlicht zeigt an, dass der Frischwassertank leer ist

## Tägliche Wartung

Interner Ablauf:

Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten „Reset“ und „Wash“ für 3 Sekunden, um das Wasser abzulassen.

1) Wenn das Gerät länger als eine Woche ununterbrochen verwendet wurde

2) Wenn das Gerät länger als 3 Tage nicht verwendet wurde

3) Wenn sich Sedimente im Wassertank befinden

Filterspülung:

Drücken und halten Sie die Taste „Wash“, um das Filterelement zu spülen und die Leitung zu entleeren (Dauer ca. 6 Minuten).


1) Beim ersten Gebrauch

2) Nach dem Austausch des neuen Filterelements


Bei längerer Nutzung ohne intelligente Spülung ist es normal, dass sich eine kleine Menge Sediment (Kalkablagerungen) im Inneren befindet.

# Informationen zu Filtern und Filterwechsel


## Eigenschaften der Filter

Typ	Filtertyp	Funktionen	Empfohlene Verwendungsdauer	Warnmeldung zum Filterwechsel
PAC	Komposit-Filter mit Faltenfilter aus Polypropylen-Vlies und Aktivkohle-Filterstab	Filtert Verunreinigungen im Wasser wie Erdpartikel, Sand und Schwebstoffe heraus und absorbiert die Farbe und den Geruch von Fremdstoffen.	6 Monate (100 h Dauerbetrieb)	 Die verbleibende Lebensdauer eines Filters lässt sich anhand der Farbe der LED-Anzeige feststellen.  Weiß: Filter in normalem Zustand Orange: 80 % der Lebensdauer des Filters erreicht Rot: 100 % der Lebensdauer des Filters erreicht
CF	Rückwärtiger Komposit-Kohlefilterstab	Verbessert den Geschmack, entfernt Restpartikel		
RO	Umkehrosmose-Filterelement	Entfernt Schwermetalle und Partikel bis 0,0001µm	1 Jahr (200 h Dauerbetrieb)	


## Filterwechsel




1. Netzkabel abziehen, auf das Symbol ▲ auf der Filterabdeckung drücken, um sie zu öffnen.




2. Filter, der gewechselt werden soll, gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.



3. Neuen Filter im Uhrzeigersinn drehen, um ihn korrekt zu positionieren, dann Filterabdeckung anbringen.



4. Gerät mit Strom versorgen, [Reset] 3 Sekunden lang drücken, um den Ersatzfilter auszuwählen. Dann erneut [Reset] 3 Sekunden lang drücken, um die Lebensdauer des Filters zu initialisieren.



5. [Wash] drücken, um den Filter zu reinigen.

Es sollten Originalfilter verwendet werden, damit eine gleichmäßige Qualität des Trinkwassers und eine lange Lebensdauer des Geräts gewährleistet ist.

# Kundendienst und Fehlerbehebung

Vor einer Reparaturanfrage bitte folgende Überprüfungen durchführen:

## Kundendienst

- Im Falle einer Fehlfunktion oder Beschädigung des lesen Sie bitte die Produktinformationen lesen und beantragen Sie dann eine Kundendienstleistung für die Reparatur über das Kundenzentrum.
- Der Modellname und die Produktnummer befinden sich auf der Unterseite des Geräts.
- Garantieleistungen werden nur für Gerätedefekte und Schäden erbracht, die bei ordnungsgemäßer Nutzung entstanden sind.
- Für den Kauf von Ersatzteilen und Kundendienstanfragen wenden Sie sich bitte an das Hurom Customer Center(+49 172 776 4869).
- Wenn Sie nach Ablauf der Garantiezeit Ersatzteile kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an das Hurom Customer Center (+49 172 776 4869).

## In folgenden Fällen werden keine kostenlosen Reparaturleistungen erbracht:

- bei Verlust des Garantiescheins und/oder des Kaufbelegs für das Gerät  
 bei Fehlfunktionen infolge der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- A. Funktionsstörungen oder Schäden infolge unsachgemäßer Verwendung, Lagerung und/oder Reparatur
  - B. Funktionsstörungen infolge von Reparaturen, die nicht in einem unserer Kundendienstzentren oder einer unserer Zweigstellen durchgeführt wurden
  - C. Funktionsstörungen infolge einer Naturkatastrophe.

## Zu prüfende Punkte bei Fehlfunktionen

Problem	Checkliste	Fehlerbehebung
Wasser schmeckt schlecht.	- Wurde das Gerät längere Zeit nicht benutzt? - Müssen Filter gewechselt werden? - Wurde längere Zeit kein Heißwasser verwendet?	- Wasservorrats- und Aufbereitungsbehälter leeren und reinigen. - Filter durch einen Hurom-Originalfilter ersetzen. - Mehr als 2 Liter heißes Wasser ausgeben.
Schwebstoffe Im ausgegebenen Wasser.	- Wurde der Filterwechsel-Intervall überschritten?	- Filter durch einen Hurom-Originalfilter ersetzen.
Gerät gibt kein Wasser aus.	- Ist die Leitungswasserversorgung korrekt? - Ist [Lock] bei der Verwendung von Heißwasser deaktiviert?	- Wasserstand im Vorratsbehälter kontrollieren. - Kindersicherung deaktivieren und Ausgabetaste drücken.
Heißwasser-Temperatur zu niedrig.	- Haben Sie eine große Menge Heißwasser verwendet?	Wenn eine große Menge Heißwasser verwendet wird, kann je nach der Temperatur des Wasserzulaufs die Wassertemperatur allmählich unter den Einstellwert fallen.
Gerät gibt ein lautes Geräusch ab.	- Ist der Boden oder die Stellfläche flach und eben?	- Gerät erneut auf einer flachen und ebenen Fläche aufstellen.
Alarmmeldung des Wasservorratsbehälters.	- Haben Sie den Vorratsbehälter eingesetzt? - Ist der Vorratsbehälter leer?	- Vorratsbehälter anbringen. - Vorratsbehälter mit Wasser füllen. * Ein Vorratsbehälter-Alarm kann aufgrund einer Fehlfunktion des Wasserstandssensors sporadisch ausgelöst werden. In diesem Fall Netzkabel abziehen und Behälter vor Gebrauch wieder einsetzen.

# Kundendienst und Fehlerbehebung

## Wasserleck: E1

- 1) Der Behälter füllt sich nicht mit Wasser, obwohl ständig Wasser zuläuft.
  - Alarm: E1 auf dem Display
- 2) Lösung
  - Wasservorratsbehälter abnehmen und wieder einsetzen.
  - Wenn das Problem erneut auftritt, nachdem der Wasservorratsbehälter wieder eingesetzt wurde, prüfen, ob Wasser aus dem Gerät austritt, und Kundendienst kontaktieren.

## Temperatursensor am Zulauf: E2

- 1) Der Temperatursensor (NTC) an der Wasservorratsseinheit arbeitet unregelmäßig.
  - Alarm: E2 auf dem Display
- 2) Lösung
  - Gerät vom Stromnetz trennen und ungefähr 10 Minuten warten, dann wieder anschließen.
  - Wenn das Problem nach dem Einschalten erneut auftritt, Kundendienst kontaktieren.

## Temperatur am Wasserauslass: E3

- 1) Der Temperatursensor (NTC) an der Wasservorratsseinheit arbeitet unregelmäßig.
  - Alarm: E3 auf dem Display
- 2) Lösung
  - Gerät vom Stromnetz trennen und ungefähr 10 Minuten warten, dann wieder anschließen.
  - Wenn das Problem nach dem Einschalten erneut auftritt, Kundendienst kontaktieren.

## Wasserstand niedrig: E4

- 1) Der Wasserstand im Wasservorratsbehälter ist zu niedrig.
  - Alarm: E4 auf dem Display
- 2) Lösung
  - Wasser mit einer Temperatur von mindestens 5 °C in den Wasservorratsbehälter einfüllen.
  - Wenn das Problem erneut auftritt, nachdem Wasser mit einer Temperatur von mindestens 5 °C eingefüllt wurde, Kundendienst kontaktieren.

## Wassererhitzer überhitzt: E7

- 1) Die Temperatur des Wassererhitzers ist zu hoch.
  - Alarm: E7 auf dem Display
- 2) Lösung
  - Wasser mit einer Temperatur von höchstens 38 °C in den Wasservorratsbehälter einfüllen, ungefähr 10 Minuten warten, bevor das Gerät erneut benutzt wird.
  - Wenn das Problem erneut auftritt, Kundendienst kontaktieren.

# Beschränkungen hinsichtlich schädlicher Stoffe

## Namen und Gehaltstabelle gefährlicher Stoffe

Name des Teils	Gefährliche Stoffe					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Filterelement	0	0	0	0	0	0
Rohwassertank	0	0	0	0	0	0
Magnetventil	0	0	0	0	0	0
Selbstansaugende Pumpe	0	0	0	0	0	0
Wasserpumpe	0	0	0	0	0	0
Silikon-, Gummidichtungen	0	0	0	0	0	0
Computerplatine Baugruppe	X	0	X	0	0	0
Andere Metallstrukturteile	X	0	0	X	0	0
Netzadapter	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Draht	0	0	0	0	0	0
Wassertank	0	0	0	0	0	0
Stromkabel	X	0	0	0	0	0
Verpackungsdruckmaterial	0	0	0	0	0	0

0 : Es wird bestätigt, dass die Gehalte gefährlicher Stoffe in allen homogenen Materialien dieses Teils die in GB/T 26572 festgelegten Grenzwerte einhalten

X : Es wird darauf hingewiesen, dass der Gehalt an toxischen und gefährlichen Stoffen in mindestens einem homogenen Material eines Bestandteils die in GB/T 26572 festgelegten Grenzwerte überschreitet. Komponenten mit ...

"X" : Eine vollständige Substitution nicht umweltfreundlicher Stoffe oder Elemente ist aufgrund der derzeitigen globalen technologischen und prozessbedingten Einschränkungen nicht möglich. Nachfolgende Verbesserungen werden schrittweise erfolgen, sobald sich die Technologie weiterentwickelt.

\* : Diese Komponente ist nur in bestimmten Produktmodellen enthalten.

 <p>Kennzeichnung zur Einschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe</p>	<p>10 Jahre umweltfreundliche Nutzung:</p> <p>Dies bedeutet, dass die in diesem Produkt enthaltenen gefährlichen Stoffe nicht auslaufen oder sich verändern und dass bei ordnungsgemäßer Verwendung gemäß den Bedingungen im Benutzerhandbuch keine schwerwiegende Umweltverschmutzung verursacht wird. Es kann jedoch Schäden an Leben oder Eigentum verursachen.</p> <p>Recycling-Symbol mit Pfeil:</p> <p>Dies bedeutet, dass dieses Produkt recycelbar ist. Falls die Nutzungsdauer abgelaufen ist oder das Produkt auch nach einer Reparatur nicht ordnungsgemäß funktioniert, werfen Sie es nicht weg, sondern geben Sie es stattdessen an eine zertifizierte Recyclingstelle oder ein qualifiziertes Unternehmen für die Entsorgung von Elektronikabfällen weiter. Nationale oder regionale Vorschriften für alte elektrische und elektronische Geräte.</p>
---	--

# Technische Daten

## Produktspezifikationen

Produkt	Reverse osmosis water purifier	Durchflussrate (Wasser)	30L/h
Modell	WP-A01EGR	Durchflussrate (Heißwasser)	18L/h ( $\geq 95^{\circ}\text{C}$ )
Nennspannung	220-240V~	Betriebsdruck	0,4-0,6Mpa
Frequenz	50Hz	Geeignete Wasserquelle	Leitungswasser
Nennleistung	2.200W	Wassertankkapazität	6L / 2,5L
Heizleistung	2.100W	Nennvolumen für gereinigtes Wasser	2.000L
Kühlleistung	90-120W	Geeignete Wassertemperatur	5 ~ 38°C
Nettogewicht/ Produktabmessungen	11kg/482x248x432mm	Membranspezifikationen	200G
Zertifizierungsstandard	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 Q/JY 308-2023 GB 34914-2021		
Norm für Wasserreinigung	Gemäß den Richtlinien zur Bewertung von Hygiene, Sicherheit und Funktion von Trinkwasser- und Umkehrosmose-Prozessoren (2001)		

Die maximale Temperatur im Heizelement erreicht 100 °C. Produktinformationen zum Stromverbrauch und zur Zeit, die benötigt wird, um den entsprechenden Energiesparmodus zu erreichen: Standby-Modus: weniger als 0,8 W. Die maximale Zeit, um den Energiesparmodus zu erreichen, beträgt 1 Minute.

# Garantieschein

Garantiezeitraum	1 year (for household use only)	Country of origin	China
Webseite	WWW.HUROM-EUROPE.COM	Hurom customer service center	+49 172 776 4869
Manufacturer	Olansi Healthcare Co.,Ltd.		
Importer & address	HUROM / AM HOLZWEG 38-35, 65830 KRIFTEL, GERMANY		

- ✘ Bei einer Reparaturanfrage muss die Garantiekarte vorgelegt werden, um den Service in Anspruch nehmen zu können. Die Garantiekarte wird nicht erneut ausgestellt – bitte bewahren Sie sie sicher auf.
  - ✘ Der Standort für den Kundendienst kann sich vom Importeur unterscheiden. Bitte kontaktieren Sie vor dem Versand unseres Kundenzentrums.
1. Dieses Produkt wurde zertifiziert (CB/CE/RoHS/LFGB) und durchlief einen strengen Prüfprozess.
  2. Bei Leistungs- oder Funktionsmängeln unter normalen Nutzungsbedingungen innerhalb der Garantiezeit bieten wir kostenlose Reparaturen an. Falls der Mangel nicht behoben werden kann, tauschen wir das alte Produkt gegen ein neues aus.
  3. Falls das Kaufdatum nicht bekannt ist, gilt die Garantie bis 12 Monate nach dem Herstellungsdatum.
  4. Am unteren Teil jedes Hurom-Produkts befindet sich ein [Barcode], mit dem der Kunde die Echtheit und das Herstellungsdatum des Produkts bestimmen kann.
  5. Folgende Fälle erfordern kostenpflichtige Reparaturen, auch wenn die Garantiezeit noch nicht abgelaufen ist: Schäden nach Ablauf der Garantiezeit, durch Fahrlässigkeit des Verbrauchers, durch Fehler bei der Stromversorgung und/oder durch Naturkatastrophen verursachte Defekte.

Produktname	
Modellname	
Name & Kontaktinformationen des Kunden	
Herstellungsnummer	
Kaufdatum	
Kaufort	
Adresse des Käufers	



Wassertechnik PRO  
Queerenring 10B  
D-04626 Schmölln

Telefon: +49 (0)3 44 91 - 58 16 11

**Notfall-Hotline: +49 (0)151 - 67 11 55 90**

(außerhalb Geschäftszeiten, Wochenende, Feiertage)

E-Mail: [post@wassertechnik.pro](mailto:post@wassertechnik.pro)

Internet: [www.wassertechnik.pro](http://www.wassertechnik.pro)

Alle aufgeführten Daten und Abbildungen dienen der Beschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

© 2024 **Wassertechnik PRO**